

MODÈLE UBLO

TABLEAU TECHNIQUE

MODÈLE	UBLO 65	UBLO 90
Tension	220V-240V 50/60 HZ	
Puissance	6.5 kW	9 kW
Courant nominal	28.3 A	39.1 A
Section des câbles de raccordement (souples)	4 mm ²	6 mm ²
Pression	Jusqu'à 6 bars	
Débit minimum	1.5 L	
Débit L/min (t=25°C)	4,7	6,9
Indice de protection	IP25	
Température	30°C - 55°C	
Thermostat de sécurité	65°C	
Arrêt thermique	90°C	
Raccords d'eau	G1/2 (15/21)	
Affichage température	Écran LED	
Mémorisation température	OUI	
Dimensions produit	36 x 22 x 7.5 cm	
Poids	3.8 kg	

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

1. Besoin d'une arrivée d'eau et une connexion électrique adaptée
2. Ne pas mettre dans un endroit réfrigéré
3. Placer à la verticale uniquement
4. Le placer au plus près du point d'eau (point de sortie)
5. Respecter l'ampérage et l'épaisseur des fils électriques
6. Installer le régulateur variable de débit avec valve de décompression intégrée (recommandé)

RÉGULATEUR VARIABLE DE DÉBIT (OPTION)

Il régule et adapte le débit d'eau en fonction de la puissance du chauffe eau instantané DJS.

L'installation du régulateur sur le chauffe eau (connexion eau froide) permet que la température d'eau à la sortie corresponde à la température demandée (consigne).

Ne pas l'utiliser comme un robinet, seulement l'utiliser pour régler le débit d'eau lors de la première installation.

Le régulateur de débit se connecte sur l'entrée eau froide du chauffe eau instantané.

Le régulateur de débit protège le corps de chauffe du chauffe eau instantané contre les dommages dus aux surpressions supérieures à 3 bars grâce au clapet de sécurité se trouvant sur le côté de celui-ci.